



5356 デジタルタイマー100分計


取扱説明書 保証書付

このたびは、タニタデジタルタイマーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保存してください。

主な特長

- 1秒単位で99分59秒までセットできます。
- 便利なマグネット付きです。
- 同じ時間のセットを繰り返し使える、リピート機能があります。

各部の名称



時間の表示

- 時間の表示は4桁を表示し、Mマークは分表示、Sマークは秒表示です。セット時間は1秒単位で、最大99分59秒まで設定できます。

電池の交換

- 表示が消えたり薄くなったときは、電池が消耗していますので、新しい電池と交換してください。
- コインで電池カバーをはずしてください。
- 電池はLR-44ボタン電池をご使用ください。
- 電池の+マークを上に向けて入れ、電池カバーを締めてください。
- お買い上げの時に付いている電池は、工場出荷時に機能を点検し、性能を検査するために使用したもので、製品仕様より短いことがあります。

ご使用方法

- (min) キーを押すと分表示がカウントアップし、(sec) キーを押すと秒表示がカウントアップします。どちらのキーも約3秒間押し続けると早送りになります。
- 1度セットしたタイムをリセットする時は (min) (sec) キーを同時に押してください。(カウントダウン中でもリセットされます)
- 本機は最大99分59秒までセットできるカウントダウン式タイマーです。

※タイマーセット(例)

▶ 53分55秒をセットする場合

- ① (min) (sec) キーを同時に押して 00M00S を表示させる。
- ② (min) キーを押して 53M を表示させる。
- ③ (sec) キーを押して 55S を表示させる。

- セット完了したら (start/stop) キーを押してください。M・Sマークが点滅して、1秒毎のカウントダウンが始まります。

- 表示がゼロになりますとアラームが鳴ります。アラームは約30秒間鳴ります。途中で止めたい時はどのキーを押しても止ります。
- 繰返しご使用になる場合は (start/stop) キーを押せばメモリーされた時間が表示されます。もう一度押せばカウントダウンが始まります。
- カウントダウンを途中で止めたい時は (start/stop) キーを押せば止ります。もう一度押せば続けてカウントダウンします。

使用上のご注意

- 精密な機械です。強い衝撃をあてたり、落としたり、たたいたりしないでください。
- タイマーは湿気の多いところや、水にぬれる様なところでの使用はさけてください。よれた場合は乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン等溶剤は使用しないでください。
- ボタン電池は、幼児の手の届かない所に置いてください。万一、のみ込んだ場合には、直ちに医師にご相談ください。

※毒性等に関するお問い合わせ先

(財)日本中毒情報センター ●大阪中毒 110番 (06) 871-9999
右記2ヵ所まで24時間交代 ●つくば中毒110番 (0298)52-9999

仕 様

- 形 式 5356
- タイマー機能 カウントダウン方式
- セットタイム 最小1秒、最大99分59秒
- 表示方式 LCD 4桁表示
- アラーム 約30秒
- 電 源 DC1.5V(LR-44ボタン電池1個)
- 電池寿命 約1年
- 使用温度範囲 0℃~40℃

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03 (3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1-147	☎06 (6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須1-24-51	☎052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒816-0082 福岡市博多区麦野4-2-6	☎092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒007-0834 札幌市東区北34条東22-1-35	☎011(786)5611(代表)

お問い合わせ先 フリーダイヤル ☎0120-133821 受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝祭日は除く)
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

※お願い=ご不審の点がございましたら、お買い上げ販売店、または弊社へお問い合わせください。

保 証 書

本品は徹底した品質管理のもとに製造され、更に厳密な製品検査に合格した製品であることを保証いたします。万一、通常のご使用に於いて自然故障を生じた際には本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 名	5356 デジタルタイマー100分計		
保 証 期 間	本 体	お買い上げ日より1年	
お 買 上 げ 日	年	月	日
お 客 様	ご住所		
	お名前		
	電 話 ()		
販 売 店	住所・店名		
	電 話 ()		

株式会社 タニタ 〒174 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03(3558)8111(代表)
お客様サービス相談室 フリーダイヤル ☎0120-133821